




























S9X Manuale Operativo



Nome Bluetooth : S9X

	Funzione	Stato	Istruzione D'uso	LED	Vocale
 Accensione Spegnimento	Caricamento	/	Collega il cavo di ricarica per caricare	In carica: luce rossa e blu accesa	/
	Accensione	Spegnimento	 premi e tieni premuto per 5s	Lampeggio con luce blu e rossa	Benvenuto
	Accensione	Spegnimento	 premi e tieni premuto per 5s	Luce rossa accesa	Spegnimento
	Selezione tra cinese e inglese	Stand by	 premere 2 volte	Lampeggia blu	Cinese / Inglese
	Spegnimento automatico dopo 5 minuti senza connessione	/	/	/	Spegnimento
 funzione di chiamata	Rispondere	chiamata in arrivo	 premi brevemente	Lampeggia blu	Toni identici a quelli del cellulare
	Riagganciare	Durante la chiamata	 premi brevemente	Lampeggia blu	Du~
	Rifiutare	chiamata in arrivo	 premi 2 volte	Lampeggia blu	Du~
	Richiamare	Standby	 Premi due volte velocemente	Lampeggia blu	Richiama ultimo numero
	Volume +	Durante la chiamata	 premi brevemente	/	Du~
	Volume -	Durante la chiamata	 premi brevemente	/	Du~
	Comando vocale	Standby	 Premi due volte velocemente	Lampeggia blu	comando vocale
	Risposta manuale automatica	Standby	 +  premi contemporaneamente	Lampeggia blu	Attiva / disattiva la risposta automatica

	Funzione	Stato	Istruzione D'uso	LED	Vocale
 Funzioni musicali	Play	Standby	 premi brevemente	Lampeggia blu	Play
	Pausa	Play	 premi brevemente	Lampeggia blu	Pausa
	Precedente	Play	 Premi e tieni premuto per 2 secondi	Lampeggia blu	Precedente
	Successivo	Play	 Premi e tieni premuto per 2 secondi	Lampeggia blu	Successivo
	Volume +	Play	 premi brevemente	Lampeggia blu	Du~
	Volume -	Play	 premi brevemente	Lampeggia blu	Du~
 EQ effetto sonoro	Seleziona effetti sonori	Musica	 premi 3 volte	/	Voce chiara
		Musica	 premi 3 volte	/	DJ
		Musica	 premi 3 volte	/	Pop
rilevamento batteria	rilevamento batteria	Standby	  premi brevemente	/	ricorda la batteria