

UTILIZZO E FUNZIONI

I componenti riscaldanti coprono il dorso della mano e le dita. I guanti riscaldati Befast hanno un pulsante di controllo con un indicatore del livello di calore. Questo pulsante, contrassegnato dal logo "M", viene utilizzato per accendere e spegnere il sistema di riscaldamento e per selezionare il livello di riscaldamento desiderato.

- 1. Accensione:** Tenere premuto il pulsante di controllo "M" per circa due secondi finché non si accende.
- 2. Controllo della temperatura:** una volta che il pulsante di controllo "M" è acceso, premerlo di nuovo per modificare l'impostazione della temperatura.
- 3. Spegnimento:** Per spegnere il sistema di riscaldamento, tenere premuto il pulsante di controllo "M" fino allo spegnimento della luce colorata.
- 4.** Il sistema di riscaldamento dei guanti è più efficace quando i guanti sono asciutti.

ASCIUGATURA E PULIZIA

I guanti riscaldati Befast non devono MAI essere lavati in lavatrice o lavati a mano immergendoli sott'acqua. Rimuovere la batteria prima di lavare i guanti. Pulire le macchie con un panno umido o lavare a mano in acqua fredda con un detersivo delicato. Non lavare a secco. Non stirare. Non fare uso di candeggina. Non strizzare. Prima di ricollegare la batteria, far asciugare i guanti appendendoli o mettendoli su un piano.

MISURE DI SICUREZZA

Se hai problemi nel percepire la temperatura di oggetti caldi o freddi [a causa del diabete, della malattia di Raynaud o simili], abbi cura di consultare il tuo medico prima di usare questi guanti. Controlla regolarmente le mani per verificare l'arrossamento della pelle. Livelli di calore eccessivi per periodi prolungati possono provocare ustioni. Non adatti all'uso da parte dei bambini. Le batterie sono resistenti all'acqua mentre si trovano all'interno delle tasche. Se hai inserito le batterie nei guanti, i cavi delle batterie e del sistema di riscaldamento devono essere sempre collegati per evitare che umidità e sporco entrino nella presa o nella spina. Non caricare le batterie dei guanti durante l'utilizzo di un sistema di asciugatura a caldo. Non caricare quando i guanti e/o le batterie sono umidi. Non inserire oggetti metallici o taglienti nei guanti, nelle batterie, nelle prese di collegamento o nelle spine, poiché ciò potrebbe danneggiare tali elementi. Interrompi l'uso dell'unità se riscontri danni ai cavi di collegamento, alle batterie o ad altre parti. È possibile continuare a utilizzare il guanto senza il sistema di riscaldamento una volta rimosse le batterie. Le batterie con pellicola protettiva danneggiata non devono più essere utilizzate e devono essere smaltite immediatamente in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente. Non apportare modifiche ad alcun elemento e non utilizzarla per usi impropri. Le riparazioni dell'unità o dei suoi cavi di collegamento devono essere e seguite esclusivamente dal produttore. Utilizzare esclusivamente il caricabatteria in dotazione per caricare le batterie. In caso di domande o dubbi, si prega di contattare il tuo rivenditore.

PRECAUZIONI

Non asciugare in asciugatrice. Non stirare o lavare a secco. Non strizzare o torcere il guanto per asciugarlo. Ciò danneggia gli elementi riscaldati. Non usare la candeggina.

AVVERTENZE

Non lasciare la temperatura massima impostata per periodi prolungati. Controllare le condizioni delle mani e non utilizzare in caso di irritazione della pelle. Utilizzare il dispositivo solo secondo le istruzioni allegate. Ignorare o non rispettare le istruzioni di sicurezza potrebbe provocare un incendio o danneggiare il dispositivo. Per motivi di sicurezza, non far cadere, mandare in cortocircuito od operare in condizioni di temperatura elevata. Se il dispositivo o la batteria si gonfiassero o deformassero, interrompere immediatamente l'utilizzo. Tenere fuoridalla portata dei bambini. Destinato solo agli adulti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAPACITÀ - 2200 MAH
- VOLTAGGIO - 7.4 VOLT
- TEMPO DI RICARICA - 4.5 HR

MPOSTAZIONI

- ALTA - 2 ORE
- MEDIA - 3 ORE
- BASSA - 4 ORE

ATTENZIONE

Non utilizzare questo guanto riscaldato insieme con dispositivi antivallaggio. I guanti riscaldati elettricamente interferiscono con le prestazioni dei segnalatori antivallaggio, danneggiando la vostra capacità di condurre una ricerca o di essere localizzato.

PRIMO UTILIZZO E RICARICA DELLE BATTERIE


Le batterie devono essere completamente cariche prima di utilizzarle per la prima volta.

1. Collegare il caricatore universale a una presa elettrica. L'indicatore di carica s'illuminerà di rosso durante la carica [lampeggerà in rosso mentre la batteria si starà caricando e in verde quando sarà completamente carica]. L'indicatore di carica diventa verde quando le batterie sono completamente cariche.
2. Collegare i pacchi batteria al caricabatteria. Il processo di ricarica si avvierà automaticamente e l'indicatore di carica diventerà rosso.
3. Il tempo di ricarica è di circa sei-sette ore.
4. Una volta che le batterie si saranno completamente caricate, il processo di ricarica s'interromperà automaticamente e il LED sull'indicatore di carica diventerà verde.
5. Rimuovere entrambi i pacchi batteria dal caricabatteria.
6. Allineare i connettori e collegare i pacchi batteria ai cavi del sistema di riscaldamento dei guanti.
7. Riposizionare con cura i pacchi batteria e i cavi nella tasca con cerniera e chiudere la cerniera. Assicurarsi che le batterie siano state collegate correttamente ai guanti e che il collegamento sia assicurato. Rimuovere sempre le batterie dai guanti durante la ricarica. Ricaricare le batterie dopo ogni utilizzo per proteggere le batterie e assicurarsi che i guanti siano sempre pronti. Non è necessario scaricare completamente le batterie prima di caricarle.

PER SOSTITUIRE LE BATTERIE

1. Aprire la tasca con cerniera sul guanto. [Illustrazione 1]
2. Scollegare la spina del pacco batteria dal cavo del sistema di riscaldamento del guanto.
3. Rimuovere la batteria e sostituirla con una nuova. Smaltire la batteria non funzionante in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente.
4. Collegare la spina del pacco batteria al cavo del sistema di riscaldamento e chiudere la tasca.

Inserire l'illustrazione 1




Smaltire guanti e imballaggio nel rispetto dell'ambiente e in conformità con le normative locali. Non smaltire le apparecchiature elettriche assieme ai rifiuti urbani indifferenziati. Riciclare batterie, lampadine, caricabatterie e altri dispositivi elettronici presso il centro di raccolta o riciclaggio appropriato. Riciclando, contribuisce a proteggere l'ambiente e la salute di tutti. Si prega di contattare le autorità locali per ulteriori informazioni.

BATTERIE AGGIUNTIVE

È possibile acquistare batterie aggiuntive presso i rivenditori autorizzati.

ARTICOLI INCLUSI

- 1 PAIO DI GUANTI
- 2 BATTERIE AL LITIO
- CAVO DI RICARICA USB



Il dispositivo contiene batterie ricaricabili agli ioni di litio.

DATI TECNICI

Caricabatterie:

Ingresso: 100 ~ 240 V.

Uscita: 7,4 V / 0,7 A

Batterie agli ioni di litio

7,4 V / 2200 mAh.

DURATA DELLA BATTERIA

La cura della tua batteria è essenziale per prolungare la durata della carica.

La durata della batteria è di circa 500+ cicli di ricarica. Se le batterie dei guanti non si ricaricano completamente e i guanti hanno tempi di riscaldamento ridotti, potrebbe essere necessario sostituire le batterie.

DURATA DELLA BATTERIA PER OGNI IMPOSTAZIONE

La durata del riscaldamento per ogni carica dipende dal livello di riscaldamento selezionato e dalla temperatura ambientale, nonché dalle condizioni di carica delle batterie.

AVVERTENZE

Befast non è responsabile delle conseguenze - quali che siano, dirette, indirette o accidentali - o di qualsiasi altro tipo di danno derivante o risultante dall'uso dei suoi prodotti. Sei responsabile delle tue azioni e attività e di qualsiasi conseguenza che ne possa derivare.

ATTENZIONE!

La manomissione delle batterie agli ioni di litio può provocare la loro esplosione. Non tentare di aprire il pacco batteria. Non gettare le batterie nel fuoco.

CURA E CONSERVAZIONE DELLA BATTERIA

Per prolungare le prestazioni ottimali della batteria agli ioni di litio, consigliamo i seguenti passaggi:

- Utilizzare esclusivamente il caricabatteria fornito dal produttore.
- Scollegare la batteria dal caricabatterie, una volta caricata la batteria. Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo [caricare fin quando l'indicatore della batteria diventa verde o si spegne. Il tempo di ricarica può variare.]
- La batteria deve essere completamente caricata prima di essere riposta e ciò almeno una volta ogni tre mesi di conservazione per prolungare la durata della batteria.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto.
- Le temperature eccessive durante lo stoccaggio ridurranno la durata della batteria.
- Tenere puliti i connettori/contatti della batteria.

NOTE AGGIUNTIVE

Le batterie al litio forniscono una capacità di conservazione della carica più breve a temperature estremamente basse [tenere le batterie all'interno dell'indumento per ridurre al minimo l'impatto e migliorare le prestazioni]. Non utilizzare se si notano deformazioni o rigonfiamenti della batteria, non utilizzare se la batteria si surriscalda troppo durante la ricarica e non utilizzare se si riscontrano ruggine o corrosione sui connettori della batteria. La carica irregolare e il calore accelerano il degrado. Non utilizzare batterie non progettate per il modello specifico [questo potrebbe causare danni].

MEMO



Distribuito da: EVERT Srl
Via delle Cerbaie, 78
55011 Altopascio [LU]
www.befast.it

GUANTI RISCALDATI
ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER L'USO

Leggere attentamente queste istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare questi guanti.

Befast Heated Glove INSTRUCTIONS FOR USE:

Read these instructions carefully before using these gloves.

WARNING!
Do not use this heated glove in conjunction with avalanche beacons. Electrically heated gloves interfere with the performance of avalanche beacons, impairing your ability to conduct a search or be located.

Additional batteries can be purchased through Befast or through authorized Befast dealers.



TO REPLACE THE BATTERIES:
1. Open the zipper pocket on the glove. [Illustration 1]
2. Disconnect the battery pack plug from the glove heating system's wire.
3. Remove the battery and replace it with a new one. Dispose of inoperable battery in a safe and environmentally conscious manner.
4. Connect the battery pack plug to the heating system's wire and close the pocket.

BATTERY LIFE
Care for your battery is essential to prolonging charge duration. Battery lifespan is approximately 500+ recharging cycles. If your glove batteries fail to fully recharge and the gloves have reduced heating times, you may want to replace the batteries. Improper handling of Lithium-Ion batteries may cause them to explode.
Do not try to open the battery pack.
Do not throw batteries into an open fire.

WARNING!
Befast is not responsible for the consequences—whether direct, indirect, or accidental—or any other type of damage arising or resulting from the use of its products. You are responsible for your actions and activities, and for any consequence that may result from them.
The heating duration per charge depends on the selected heating level and the ambient temperature, as well as the charging condition of the batteries.

USE AND FUNCTIONS
Befast Heated Gloves have a control button with a heat-level indicator. This button - marked with an "M" logo - is used to turn the heating system on and off, and to select the desired heating level.
1. Turning on: Press and hold the "M" control button for roughly two seconds until it lights up.
2. Controlling temperature: Once the "M" control button is lit up, press it again to change the temperature setting.
3. Turning off: To turn off the heat system, press and hold the "M" control button until the colored light turns off.
4. The gloves' heating system is more effective when the gloves are dry.
DRYING AND CLEANING
• Befast Heated Gloves should NEVER be washed in a washing machine or washed underwater by hand.
• Remove battery prior to washing the gloves.
• Spot clean with a damp cloth or hand wash in cold water with mild detergent. Do not dry clean. Do not iron. Do not bleach. Do not wring.
• Hang dry or dry flat gloves before reconnecting the battery.

CARE
Do not tumble dry.
Do not iron or dry clean.
Do not wring or twist the glove to dry.
This will damage the heated elements.
Do not bleach.

EXTRA NOTES:
• Lithium batteries provide shorter battery storage capacity in extreme cold temperatures [Keep batteries inside the garment to minimize the impact and improve the performance.]
• Do not use if you notice any deformation or lumps in the battery.
• Do not use if the battery overheats during charging, and do not use if rust or corrosion is found on the battery connectors.
• Do not use batteries that are not designed for the specific model [this may cause damage].
• Do not use batteries that are not designed for the specific model.
Erratic charging and heat speed up degradation.
• Do not use batteries that are not designed for the specific model.

CARE AND STORAGE OF THE BATTERY
To prolong the optimal performance of the lithium-ion battery, we recommend the following steps:
• Only use the battery charger provided by the manufacturer.
• Unplug the battery from the charger after battery is charged.
• Fully charge the battery prior to first use. [Charge until the battery indicator turns green or goes off. Charging time may vary]
• Battery should be fully charged before storage and at least once every three months of storage thereafter to prolong the battery life.
• Store in a cool and dry area.
• Temperature extremes during storage will shorten battery life.
• Keep battery connectors/contacts clean.

DISPOSAL
Dispose of gloves and packaging in an environmentally-conscious manner and in accordance with local regulations. Do not dispose of electrical equipment in unsorted municipal waste. Recycle batteries, bulbs, chargers and other electronics at the appropriate collection or recycling center. By recycling, you help protect the environment and public health. Please contact your local authorities for more information.

FIRST USE AND CHARGING THE BATTERIES
The batteries must be fully charged before using them for the first time.
1. Plug the Universal Charger into an electrical outlet.
The charge indicator will light up red while charging [it will flash red/green if one battery is charging and the other is fully charged]. The charge indicator will turn green when the batteries are fully charged.
2. Connect the battery packs to the charger. The charging process will start automatically, and the charge indicator will turn red.
3. Charging time is approximately six to seven hours.
4. Once the batteries have been fully charged, the charging process will stop automatically and the LED on the charge indicator will turn green.
5. Remove both battery packs from the charger.
6. Align the connectors and plug the battery packs to the glove heating system's wires.
7. Carefully place the battery packs and the wires back into the zipper pocket and close the zipper. Make sure the batteries have been connected correctly to the gloves and that the connection is latched. Recharge the batteries after each use to protect the batteries and ensure your gloves are always ready. It is unnecessary to fully discharge the batteries before charging.

LEVEL	TEMPERATURE
LEVEL 3	[65°C - 150°F]
LEVEL 2	[54°C - 130°F]
LEVEL 1	[43°C - 110°F]

TECHNICAL DATA	
-CAPACITY	- 2200 MAH
-VOLTAGE	- 7.4VOLT
-RECHARGING TIME	- 4.5 HR
-HIGH	- 2 HOURS
-MED	- 3 HOURS
-LOW	- 4 HOURS
ITEMS INCLUDED	
1 PAIR OF GLOVES	
2 LITHIUM ION BATTERIES	
USB DUAL-BATTERY CHARGING CABLE	
Lithium-ion batteries	
The device contains rechargeable lithium-ion batteries.	

HEATING SPECIFICATIONS
Keep out of the reach of children. Intended for adults only.
stop using it immediately.
If the device or the battery swells or becomes malformed, please temperature conditions.
For safety, do not drop, short circuit, or operate under high Use the device according to the enclosed instructions only.
Irritation.
Check the condition of your hands and do not use in case of skin periods.
Do not leave the highest temperature setting on for prolonged periods.

CAUTION
Do not leave the highest temperature setting on for prolonged periods.
Check the condition of your hands and do not use in case of skin irritation.
Use the device according to the enclosed instructions only.
For safety, do not drop, short circuit, or operate under high temperature conditions.
If the device or the battery swells or becomes malformed, please stop using it immediately.
Keep out of the reach of children. Intended for adults only.

SAFETY PRECAUTIONS
If you have problems sensing hot or cold objects [due to diabetes, Raynaud's disease or similar] please consult your doctor before using these gloves.
• Check your hands regularly for reddening or the skin. Excessive heat levels over prolonged periods can lead to burns.
• Not for use by children.
• The batteries are water-resistant while within the pockets.
If you have inserted the batteries into your gloves, the battery and heating system's wires should always be connected to prevent moisture and dirt from entering the connecting socket or plug.
• Do not charge the batteries in the gloves while using a heated drying system.
• Do not charge when wet.
• Do not insert any metal or other sharp object into the gloves, batteries, connecting sockets or plugs, as this could cause damage to the unit.
• Stop using the unit if you discover any damage to connecting cables, batteries or other parts. You may continue to use the glove without the heating system once the batteries have been removed. Batteries with a damaged protective film must no longer be used and must be disposed of immediately in a safe, environmental-ly-conscious manner.
• Do not make any modifications to the unit or use it for any unintended purposes. Repairs to the unit or its connecting leads are only to be carried out by the manufacturer.
• Only use the supplied charger to charge the batteries.
• If you have any questions or concerns, please contact Befast or your dealer.